

How to Build

リバーズウッド

■リバーズウッドデッキシステムの施工に必要な工具類

基本的には木工加工を行う際に使用する工具類を揃えて下さい。

ただし、標準仕様の根太の材質が鉄となりますので、金属を切断する工具が必要となります。

1. 主な工具

| | |
|--------------------|------------------------------|
| ・ 電動インパクトドライバ | 支持脚+根太の接合、根太+デッキの接合 |
| ・ 高速カッター | 金属根太の切断 |
| ・ 電動丸のこ | マリンランバー、デッキの切断 |
| ・ ブロアー | 現場の清掃 |
| ・ サンダー、ボルトカッター | 支持脚ボルトの切断(M12ボルト) |
| ・ ハンマードリル(φ13.5mm) | コンクリート基礎の削孔(HTZ-200、HTS-200) |
| ・ ドラムリール | 現場での電源確保 |
| ・ レーザー水準機 | 支持脚、根太、デッキの水平確認 |
| ・ ビット(十字、六角4mm) | 支持脚+根太の接合、根太+デッキの接合 |
| ・ 座堀ドリル(D10mm) | デッキ材の表面ビスの座堀 |
| ・ 金属錐/木工錐 | φ4mm/5mm 鉄工用 木工用 |
| ・ ローバルスプレー | 支持脚ボルト切断時の防錆処理 |
| ・ じょうご | エポキシ系接着剤(田植職人)攪拌用 |
| ・ 墨壺、チョークライン | 支持脚の墨出し、デッキのビスライン |
| ・ コンベックス、距離計 | 現場での水平距離確認 |
| ・ 差し金、角度定規 | 角度切り、目地確保 |
| ・ 手鋸 | デッキ材切断 |
| ・ 鉋(かんな) | デッキ材両木口面取り加工(1c) |
| ・ 金槌 | アンカーボルト打ち込み |
| ・ スペーサー(1/2/3/5mm) | 床板指定目地確保 |
| ・ 水糸 | 下地組みの際の水平確認 |
| ・ ボックスレンチ、スパナ | 支持脚のレベル固定 |

2. 装備

| | |
|---------|--------------------|
| ・ 防塵マスク | マリンランバー加工時の防塵、粉塵対策 |
| ・ 革手袋 | 同上 |